

## 集合インターホンの取り扱い

※取扱説明書は集会室書庫の竣工図書にあります。(ここから抜粋)

渡辺

### 館内放送について

防災訓練など館内放送をする場合、概ね以下の手順になります。

「また全館・棟別・個別にかかわらず、呼び出しは事務所からのみになっており、お部屋から事務所への呼び出しはできません。」

### 操作の一例（全館放送をする場合）

1. 「受話器」を取る
2. 「緊急放送」スイッチを押す
3. 「0 0 0 0」ゼロを4回押す
4. 「呼出」を押す
5. 受話器から小さく「ポン」と聞こえるので内容を話す。



❖ 次ページに取扱説明書の COPY があります。

## 7. そのほかの機能について

### 一斉放送機能

●マンション内の住戸(住宅情報盤)に放送する機能です。「一般放送」と「緊急放送」の2パターンから選択できます。また、放送範囲を「全住戸指定」、「棟指定」、「棟および階指定」、「個別住戸指定(緊急放送のみ)」の4つの中から選択できます。

「全住戸指定」……すべての住戸に放送を流します。  
「棟指定」……指定した棟のすべての住戸に放送を流します。

「棟／階指定」……指定した棟の指定した階のみ放送を流します。

「個別住戸指定」……指定した住戸のみ放送を流します。

**注:** 個別一斉放送を行う場合は、設定が必要となります。設定マニュアル(設定コード:C105)を参照。

一般放送	ドアホン通話中、内線通話中の住戸には放送は流れません。また、ロビーインター、警報監視盤が住戸と通話中の場合は放送できません。
緊急放送	システム内のすべての通話より優先されます。すべての通話が緊急放送によって強制的に終了します。

**注:** 放送中に住戸で警報が発生した場合は、警報の種類によって警報発生住戸の放送は中止されます。

#### 1 受話器を取る。

#### 2 緊急放送スイッチまたは一般放送スイッチを押す。

#### 3 放送範囲をテンキーで指定する。

##### ■放送範囲の指定

放送範囲	指定方法
全住戸指定	0 0 0 0
棟指定	△ * 0 0 0 0
棟および階指定	△ * ● ●
個別住戸指定 (緊急放送のみ)	住戸番号入力

※1:「△」は棟番号1~8を入力します。

棟指定がない場合は、「1」を入力してください。

※2:「●」は階番号01~60を入力します。

#### 4 呼出を押す。

●放送時間は1分間です。

**注:** ●「呼出」を押すと、通話選択表示窓が3回~4回点滅します。通話選択表示窓が点灯に変わったからお話し下さい。

●住宅情報盤が録音機能付の場合、放送開始から最初の30秒が録音されます。

●警報監視盤では放送開始から25秒後に通話選択表示窓が3回~4回点滅し、録音終了時間をお知らせします。

●放送時間を「10分間」に変更することもできます。

(警報監視盤で設定が必要です。  
設定マニュアル(設定コード:C633)を参照。)

#### 5 放送内容を話す。

